

## Связанные руководства

Подробное описание программного обеспечения для настройки FX Configurator-FP см. в этом руководстве.

Информацию об оборудовании и инструкции по основному блоку ПЛК, другим специальным функциональным блокам/блокам и т. д. см. в соответствующих руководствах.

Для получения необходимых руководств обратитесь к дистрибьютору, у которого вы приобрели продукт.

Обратитесь к этим руководствам

Обратитесь к руководству, которое требуется в зависимости от используемого оборудования. Подробное объяснение см. в дополнительном руководстве.

	Название руководства	Документ номер	Описание	Модель код
<b>Руководство к основному модулю</b>				
<b>ФорексзиОсновной блок серии ПЛК</b>				
Поставляется Руководство	ФорексзиРяд Руководство по оборудованию	ДЖИ997Д18801	Описывает эффектзиСпецификации ПЛК серии для ввода/вывода, проводки и установки взяты из FX.зи Руководство пользователя - аппаратная версия.  Для получения дополнительной информации см. FXзиРуководство пользователя для серии — Hardware Edition.	-
Дополнительный Руководство	ФорексзиРяд Руководство пользователя - Аппаратная версия	ДЖИ997Д16501	Описывает эффектзиСпецификации ПЛК серии для ввода/вывода, проводки, установки и обслуживания.	09P516
<b>ФорексзиОсновной блок серии ПЛК</b>				
Поставляется Руководство	ФорексзиС-32МТ-ЛТ Руководство по оборудованию (только на японском языке)	ДЖИ997Д12701	Описывает эффектзиС-32МТ-ЛТ Спецификации ПЛК для ввода/вывода, и установка проводки извлечена из FXзиС Руководство пользователя - аппаратная версия. Для получения подробной информации см. FXзиСРуководство пользователя серии — аппаратная версия (только на японском языке).	-
Поставляется Руководство	ФорексзиС-32МТ-ЛТ-2 Руководство по оборудованию	ДЖИ997Д31601	Характеристики ввода/вывода, подключение и установка основного блока ПЛК FXзиС-32МТ-ЛТ-2 извлечен из FXзиСРуководство пользователя для серии — Hardware Edition. Подробное объяснение см. в разделе FX.зиСРуководство пользователя для серии — Hardware Edition.	-
Поставляется Руководство	ФорексзиСРуководство по аппаратному обеспечению серии (D, DS, DSS)	ЈУ997D28601	Описывает эффектзиС- Спецификации ПЛК серии (D, DS, DSS) для ввода/вывода, проводки и установки взяты из FX.зиС Руководство пользователя - аппаратная версия. Для получения подробной информации см. FXзиСРуководство пользователя для серии — Hardware Edition.	-
Дополнительный Руководство	ФорексзиС Ряд Руководство пользователя - Аппаратная версия	ЈУ997D28701	Описывает эффектзиСсер ПЛК спецификации для ввода/вывода, проводки, установки и обслуживания.	09P519
<b>Программирование для FXзи/FXзиСРяд</b>				
Дополнительный Руководство	ФорексзиG/ Форексзи/ ФорексзиС Серия программ Руководство - Издание базовых и прикладных инструкций	ДЖИ997Д16601	Описывает FXзиG/ Форексзи/ ФорексзиССерийное программирование ПЛК для базовых/прикладных инструкций и устройств.	09P517
<b>Инструкции для FXзи-20SSC-Нозиозиционирующий блок</b>				
Поставляется Руководство	Форексзи-20ССК-Н Инструкция по установке	ДЖИ997Д21101	Описывает эффектзиТехнические характеристики блока позиционирования -20SSC-Н для ввода/вывода, источник питания извлечен из FXзи-20SSC-Н Руководство пользователя.  Для получения подробной информации см. FXзи-20SSC-Н Руководство пользователя.	-
Дополнительный Руководство	Форексзи-20ССК-Н Руководство пользователя	ДЖИ997Д21301	Описывает эффектзиТехнические характеристики блока позиционирования FX-20SSC-Н.	09P622
Поставляется Руководство	FX Configurator-FP Руководство по эксплуатации	ДЖИ997Д21801	Описывает детали работы инструмента настройки/мониторинга FX Configurator-FP.	09P916